

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ**

Гарантийный ремонт распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия-изготовителя.

Гарантийный ремонт не производится :

1 В случае нарушения правил эксплуатации мебели, указанных в настоящей инструкции, правил ухода за обивкой мебели.

2 При внесении несанкционированных изменений в конструкцию изделий, если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта.

3 При преднамеренном повреждении, повреждении домашними животными, повреждении повышенной температурой (например утюгом) и огнем, превышении допустимых нагрузок на механизмы трансформации.

**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Гарантии распространяются на мягкую мебель, изготовленную Унитарным предприятием "Масс Мебеленд".

Гарантийный срок эксплуатации изделий - 18 месяцев со дня продажи магазином. Срок службы 2 года.

Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящее "Руководство по эксплуатации" и копию товарного чека.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Диван-кровать, изготовленный Унитарным предприятием "Масс Мебеленд", признан годным к эксплуатации и соответствует требованиям ГОСТ 19917.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Адрес предприятия-изготовителя: Республика Беларусь, 225730, Брестская обл., Пинский р-он, д. Пинковичи, ул. Колхозная, 4 тел. (8-0165) 38-77-65 ОТК



Унитарное предприятие "Масс Мебеленд"

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И  
ЭКСПЛУАТАЦИИ**


**Диван-кровать «Вагнер» M1721 TO BY200250960.008-2018**

**Декларация: ЕАЭС №ВУ/112 11.01 ТР025 016 01887**

**Срок действия декларации: по 19.02.2023 включительно**

Настоящая "Инструкция" распространяется на диван-кровать «Вагнер» 3М.

**ВНИМАНИЕ!** Диван-кровать упаковывается в три пакета.



Габаритные размеры, мм.:

L - 2600±20


B - 1080 ±20

H - 880/1030 ±20

Спальное место не менее, мм:

L - 2000

B - 1480

**ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

При покупке проверьте целостность упаковок и состав изделия согласно настоящего руководства по эксплуатации.

**Потребуйте** у продавца ознакомить Вас с принципом трансформации изделия.

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ФУРНИТУРЫ**

№	Наименование	Кол-во
1.	Основание с сиденьем	1
2.	Спинка	1
3.	Боковина пристыжная	2
4.	Подушка спинки большая	2
5.	Подушка спинки малая	2
6.	Комплект фурнитуры	1

№	Наименование	Обозначение	Кол-во.
1	Опора	ОЦ-50	4
2	Шуруп	5x60	4
3	Винт	M6x45	6
4	Опора металлическая	-	2
5	Винт	M6x70	2
6	Шуруп	5x45	2
7	Шайба	M8	2

**ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ**

☞ Снимите подушки с изделия и отложите их в сторону.

☞ Взявшись за переднюю панель по центру снизу, и одновременно прилагая усилие на себя, переместите сиденье до касания опорами пола (Рис. 1).

☞ Выполняя действия, указанные выше, усилия, во избежание перекоса, прикладывайте по центру сиденья.

☞ Трансформация спинки в горизонтальное положение:

☞ поверните спинку на 90° вниз и уложите на емкость для постельных принадлежностей, при этом петля ленты должна выступать между спинкой и сиденьем.

☞ Трансформация изделия в положение "диван" производится в обратном порядке. При повороте спинки в исходное положение возьмитесь за ленту и переведите спинку в вертикальное положение.




Рис. 1

## ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для подготовки изделия к эксплуатации необходимо:

- снять упаковку, удалив пленку, картон и ленты клеящие
- удалить полосы гофрокартона, закрывающие кронштейны соединительные на боковинах
- отложить спинку секции трансформируемой в сторону
- удалить стопорные ленты, связывающие основание с сиденьем
- перевести сиденье в положение "кровать" (см. порядок трансформации) и извлечь из основания комплект фурнитуры и малые подушки спинки (Рис.2), трансформировать сиденье в исходное положение
- установить сиденье с коробкой, предварительно подложив под него мягкий материал, на мягкий элемент сиденья (Рис.3)
- прикрутить опоры ОЦ-50 к основанию (Рис.4)




Рис. 2



Рис. 3




Рис. 4

- установить сиденье с коробкой на прикрученные опоры и перевести сиденье в положение "кровать" (см. порядок трансформации)

- прикрутить металлические опоры к передней панели сиденья (Рис.5)
- присоединить спинку шарнирными петлями к основанию (Рис.6)




Рис. 5




Рис. 6

- соединить боковины с каркасом с помощью, закрепленных на них, кронштейнов соединительных (Рис.7)

- трансформировать изделие в положение "диван" (Рис.8), расставить подушки (см. ниже примечание)




Рис. 7




Рис. 8




Рис. 9

- для защиты от стены в положении "кровать" использовать две малые подушки спинки (Рис.9)

## Примечание:

- подушки, согласно предпочтениям покупателя и удобства сидения, возможно расставить одним из 3-х предлагаемых способов (Рис.10)




Рис. 10

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью 60-70%
- при транспортировке и хранении мебели при минусовой температуре, необходимо до начала эксплуатации мебель выдержать в теплом помещении не менее суток
- не допускается располагать мебель под прямыми солнечными лучами
- не располагайте мебель близко к отопительным приборам
- не допускается прямой контакт с водой
- перемещение изделия следует производить слегка приподняв его над полом
- при раскладывании трансформируемых элементов избегайте рывков и перекосов
- лакированные поверхности следует протирать сухой, мягкой тканью, оберегать от попадания на них растворителей
- остаточные деформации мягких элементов в пределах 10% не являются дефектом
- мягкая мебель предназначена для сидения и лежания. Не допускается вставлять ногами на изделие, сидеть на боковинах.
- застежка-молния предназначена только для закладки в чехол наполнителя при изготовлении изделия на предприятии, а не для снятия чехла в процессе эксплуатации изделия покупателем и претензии по застежке молнии не принимаются
- не допускается использовать сиденье и разложенное спальное место для прыжков и прочих физических упражнений

## ПРАВИЛА УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

- при съемном мебельном покрытии для удаления загрязнения пользуйтесь услугами специальных химчисток
- Уход за мебелью с лакокрасочными покрытиями:
  - поверхность изделий предохранять от механических повреждений, от попадания на них жидкостей, растворяющих лакокрасочную пленку (спирт, ацетон и др.). Случайно попавшую на поверхность изделий жидкость немедленно удалить (удалять пыль мягкой тканью или с помощью пылесоса).
  - Не допускается применять соду, порошки и пасты, не предназначенные для ухода за мебелью (протирать лакокрасочные поверхности следует сухой мягкой тканью типа фланели).

## ВАЖНО:

- Периодически (через 6-8 мес.), а также по мере необходимости при ослаблении резьбовых соединений, подтягивайте крепежные изделия в узлах крепления боковин и механизмов трансформации.

## ←УХОД ЗА МЕБЕЛЬНЫМИ ТКАНЯМИ

**Внимание:** нет ни одной ткани или съемного покрытия, которую можно было бы стирать!

**Запрещается** сушка с применением пылесоса, фена и т.д.

**Удаление загрязнений** - с помощью щетки отчистить отдельные волокна (избегайте использовать щетки с жесткими волокнами, так как они могут выдирать ворс ткани);

- вакуумная чистка -пылесос (следует использовать подходящее оборудование для вакуумной чистки); пылесос слишком часто использовать не следует, так как это негативно сказывается на качестве ткани, т.е. снижается устойчивость ворса, ворс выпадает и т.д.

Использование воды должно быть ограничено. Излишняя влага может заставить пятно растекаться и оставлять на ткани разводы.

**Быстрые действия** - самая лучшая защита от загрязнения:

- жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности, чтобы предотвратить растекание и проникновение в основу ткани и ворса. Твердые материалы (такие, как воск свечи) необходимо раздробить, очистить вакуумным пылесосом, чтобы удалить вещество наиболее быстро, до того как начали действовать красящие вещества;

- чтобы избежать распространения разводов, составы для удаления пятен нужно использовать в малых количествах и наносить их в направлении от границ пятна к центру;

- предварительно опробуйте действие чистящего средства на образце ткани или на невидимом участке изделия

- никогда не используйте различные пятновыводящие средства одновременно.

Вид загрязнения	Действие
Свечной воск	Сухой свечной воск следует раздробить, соскрести и собрать вакуумным пылесосом. Накройте оставшееся пятно промокательной бумагой и прогладьте. Нанесите на ткань трихлорэтан и высушите избыток жидкости.
Жевательная резинка	Покройте жевательную резинку кубиками льда (в пластиковом пакете) и соскребите тупым предметом. Нанесите на ткань метиловый спирт и высушите похлопыванием
Кофе	Замойте мягким мылом мокрую ткань и высушите избыток влаги
Пиво	Замойте мягким мылом мокрую ткань и высушите избыток влаги. Затем нанесите раствор уксуса (2 столовые ложки белого уксуса на 1 литр воды). Просушите избыток влаги, промойте чистой водой и просушите.
Кровь	Удалите пятно холодной водой
Шоколад	Счистите высохшее пятно и замойте теплой водой с мягким мылом. Высушите избыток влаги.
Фруктовый сок	Нанесите раствор из смеси аммиака и уксуса и высушите.
Красное вино	Немедленно промокните жидкость. Затем посыпьте влажное пятно солью. После того как соль впитает вино и пятно высохнет, почистите или пропылесосьте.
Джем	Нанесите раствор мягкого мыла с уксусом и просушите. Промойте чистой водой и снова просушите.
Безалкогольные напитки	Промойте чуть теплой водой и просушите
Белое вино	Промойте раствором из 3/4 метилового спирта и 1/4 воды и просушите. Снова промойте раствором мягкого мыла с водой и высушите

**Внимание:** - до полного высыхания ткани следует избегать какого-либо воздействия на увлажненный участок

Для удаления пятен следует использовать средства (шампуни) для чистки мягкой мебели в соответствии с инструкциями по применению. Жировые и чернильные пятна следует также удалять специализированными мебельными шампунями.

Морщины на облицовочном материале мягких элементов, возникшие после снятия нагрузок, суммарная высота которых не превышает 20мм, и исчезающие после легкого разглаживания рукой, не учитываются. Складки, сборки, утяжки на облицовочном материале, обусловленные художественным решением изделия не являются дефектом.

## ←УХОД ЗА МЕБЕЛЬНЫМИ ТКАНЯМИ

**Внимание:** нет ни одной ткани или съемного покрытия, которую можно было бы стирать!

**Запрещается** сушка с применением пылесоса, фена и т.д.

**Удаление загрязнений** - с помощью щетки отчистить отдельные волокна (избегайте использовать щетки с жесткими волокнами, так как они могут выдирать ворс ткани);

- вакуумная чистка -пылесос (следует использовать подходящее оборудование для вакуумной чистки); пылесос слишком часто использовать не следует, так как это негативно сказывается на качестве ткани, т.е. снижается устойчивость ворса, ворс выпадает и т.д.

Использование воды должно быть ограничено. Излишняя влага может заставить пятно растекаться и оставлять на ткани разводы.

**Быстрые действия** - самая лучшая защита от загрязнения:

- жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности, чтобы предотвратить растекание и проникновение в основу ткани и ворса. Твердые материалы (такие, как воск свечи) необходимо раздробить, очистить вакуумным пылесосом, чтобы удалить вещество наиболее быстро, до того как начали действовать красящие вещества;

- чтобы избежать распространения разводов, составы для удаления пятен нужно использовать в малых количествах и наносить их в направлении от границ пятна к центру;

- предварительно опробуйте действие чистящего средства на образце ткани или на невидимом участке изделия

- никогда не используйте различные пятновыводящие средства одновременно.

Вид загрязнения	Действие
Свечной воск	Сухой свечной воск следует раздробить, соскрести и собрать вакуумным пылесосом. Накройте оставшееся пятно промокательной бумагой и прогладьте. Нанесите на ткань трихлорэтан и высушите избыток жидкости.
Жевательная резинка	Покройте жевательную резинку кубиками льда (в пластиковом пакете) и соскребите тупым предметом. Нанесите на ткань метиловый спирт и высушите похлопыванием
Кофе	Замойте мягким мылом мокрую ткань и высушите избыток влаги
Пиво	Замойте мягким мылом мокрую ткань и высушите избыток влаги. Затем нанесите раствор уксуса (2 столовые ложки белого уксуса на 1 литр воды). Просушите избыток влаги, промойте чистой водой и просушите.
Кровь	Удалите пятно холодной водой
Шоколад	Счистите высохшее пятно и замойте теплой водой с мягким мылом. Высушите избыток влаги.
Фруктовый сок	Нанесите раствор из смеси аммиака и уксуса и высушите.
Красное вино	Немедленно промокните жидкость. Затем посыпьте влажное пятно солью. После того как соль впитает вино и пятно высохнет, почистите или пропылесосьте.
Джем	Нанесите раствор мягкого мыла с уксусом и просушите. Промойте чистой водой и снова просушите.
Безалкогольные напитки	Промойте чуть теплой водой и просушите
Белое вино	Промойте раствором из 3/4 метилового спирта и 1/4 воды и просушите. Снова промойте раствором мягкого мыла с водой и высушите

**Внимание:** - до полного высыхания ткани следует избегать какого-либо воздействия на увлажненный участок

Для удаления пятен следует использовать средства (шампуни) для чистки мягкой мебели в соответствии с инструкциями по применению. Жировые и чернильные пятна следует также удалять специализированными мебельными шампунями.

Морщины на облицовочном материале мягких элементов, возникшие после снятия нагрузок, суммарная высота которых не превышает 20мм, и исчезающие после легкого разглаживания рукой, не учитываются. Складки, сборки, утяжки на облицовочном материале, обусловленные художественным решением изделия не являются дефектом.