



Унитарное предприятие "Масс Мебеленд" ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ




Диван-кровать угловой «Вагнер» M1721 ТО ВУ200250960.008-2018

Декларация: ЕАЭС №ВУ/112 11.01 ТР025 016 01887

Срок действия декларации: по 19.02.2023 включительно

Настоящая "Инструкция" распространяется на диван-кровать угловой «Вагнер» M1721-3ML6MR и M1721-3MR6ML.

ВНИМАНИЕ! Диван-кровать угловой упаковывается в четыре пакета.



Габаритные размеры, мм.:

L - 3610±20


B -1550 ±20

H -880/1030 ±20

Спальное место не менее, мм:

L -3000

B -1480



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный ремонт распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия-изготовителя.

Гарантийный ремонт не производится :

1 В случае нарушения правил эксплуатации мебели, указанных в настоящей инструкции, правил ухода за обивкой мебели.

2 При внесении несанкционированных изменений в конструкцию изделий, если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта.

3 При преднамеренном повреждении, повреждении домашними животными, повреждении повышенной температурой (например утюгом) и огнем, превышении допустимых нагрузок на механизмы трансформации.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантии распространяются на мягкую мебель, изготовленную Унитарным предприятием "Масс Мебеленд".

Гарантийный срок эксплуатации изделий - 18 месяцев со дня продажи магазином. Срок службы 2 года.

Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящее "Руководство по эксплуатации" и копию товарного чека.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Диван-кровать угловой, изготовленный Унитарным предприятием "Масс Мебеленд", признан годным к эксплуатации и соответствует требованиям ГОСТ 19917.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Адрес предприятия-изготовителя: Республика Беларусь, 225730, Брестская обл., Пинский р-он, д. Пинковичи, ул. Колхозная,4 тел. (8-0165) 38-77-65 ОТК

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

При покупке проверьте целостность упаковок и состав изделия согласно настоящего руководства по эксплуатации.

Потребуйте у продавца ознакомить Вас с принципом трансформации изделия.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ФУРНИТУРЫ

№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Обозначение	Кол-во.
1. Секция трансформируемая			1	Опора	ОЦ-50	6
	Основание с сиденьем	1	2	Шуруп	5x60	10
	Спинка	1	3	Винт	M6x45	6
2. Секция с подъемным элементом			4	Опора металлическая	-	2
	Основание с сиденьем	1	5	Винт	M6x70	2
	Спинка	1	6	Шуруп	5x45	2
3.	Боковина пристяжная	2	7	Шайба	M8	2
4.	Подушка спинки большая	3	8	Опора пластиковая		2
5.	Подушка спинки малая	3	9	Наклейка-подпятник	TW9005	4
6.	Комплект фурнитуры	1				

ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ

Минимальное расстояние от стены должно составлять 150мм.

- ☞ Снимите подушки с изделия и отложите их в сторону.
- ☞ Взявшись за переднюю панель по центру снизу, и одновременно прилагая усилие на себя, переместите сиденье до касания опорами пола (Рис. 1).
- ☞ Выполняя действия, указанные выше, усилия, во избежание перекоса, прикладывайте по центру сиденья.
- ☞ Трансформация спинки в горизонтальное положение:
- ☞ поверните спинку на 90° вниз и уложите на емкость для постельных принадлежностей, при этом петля ленты должна выступать между спинкой и сиденьем.
- ☞ Трансформация изделия в положение "диван" производится в обратном порядке. При повороте спинки в исходное положение возьмитесь за ленту и переведите спинку в вертикальное положение.



ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для подготовки изделия к эксплуатации необходимо:

- снять упаковку, удалив пленку, картон и ленты клеящие
- удалить полосы гофрокартона, закрывающие кронштейны соединительные на боковинах

Подготовка секции трансформируемой к эксплуатации:

- отложить спинку секции трансформируемой в сторону
- удалить стопорные ленты, связывающие основание с сиденьем
- перевести сиденье в положение "кровать" (см. порядок трансформации) и извлечь из основания комплект фурнитуры и малые подушки спинки (Рис.2), трансформировать сиденье в исходное положение

установить сиденье с коробкой, предварительно подложив под него мягкий материал, на мягкий элемент сиденья (Рис.3)

- прикрутить опоры ОЦ-50 к основанию (Рис.4)




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4

установить сиденье с коробкой на прикрученные опоры и перевести сиденье в положение "кровать" (см. порядок трансформации)

- прикрутить металлические опоры к передней панели сиденья (Рис.5)
- присоединить спинку шарнирными петлями к основанию (Рис.6)




Рис. 5




Рис. 6

Подготовка секции с подъемным элементом к эксплуатации:

- отложить спинку секции с подъемным элементом в сторону
- установить сиденье с коробкой, предварительно подложив под него мягкий материал, на мягкий элемент сиденья (Рис.7)
- прикрутить опоры ОЦ-50 на задних углах основания, а декоративные опоры на передних углах основания (Рис.8)

наклеить подпятник TW9005 на декоративные опоры (Рис.8)

- установить сиденье с коробкой на опоры
- удалить стопорные ленты, связывающие основание с сиденьем, и извлечь из основания малую подушку спинки




Рис. 7




Рис. 8

предварительно подняв сиденье секции с подъемным элементом, установите спинку секции с подъемным элементом (Рис.9)

состыковать секции между собой с требуемым взаимным расположением секций относительно друг друга и проверить наличие и направление кронштейнов и зацепов соединительных. Со стороны расположения боковины должны быть установлены зацепы А (Рис. 10), со стороны стыковки секций должны быть установлены кронштейны Б (Рис. 10). При необходимости переустановите кронштейны в соответствии с требуемым расположением секций и боковин открутив крепящие их винты. Соедините секции между собой (Рис. 11), затем установите боковины (Рис. 12).




Рис. 9




Рис. 10




Рис. 11




Рис. 12

трансформировать изделие в положение "диван" (Рис.13), расставить подушки (см. ниже примечание)

для защиты от стены в положении "кровать" использовать две малые подушки спинки (Рис.14)




Рис. 13




Рис. 14

Примечание:

подушки, согласно предпочтениям покупателя и удобства сидения, возможно расставить одним из 3-х предлагаемых способов (Рис.15)




Рис. 15

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ☛ мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью 60-70%
- ☛ при транспортировке и хранении мебели при минусовой температуре, необходимо до начала эксплуатации мебель выдержать в теплом помещении не менее суток
- ☛ не допускается располагать мебель под прямыми солнечными лучами
- ☛ не располагайте мебель близко к отопительным приборам
- ☛ не допускается прямой контакт с водой
- ☛ перемещение изделия следует производить слегка приподняв его над полом
- ☛ при раскладывании трансформируемых элементов избегайте рывков и перекосов
- ☛ лакированные поверхности следует протирать сухой, мягкой тканью, оберегать от попадания на них растворителей
- ☛ остаточные деформации мягких элементов в пределах 10% не являются дефектом
- ☛ мягкая мебель предназначена для сидения и лежания. Не допускается вставать ногами на изделие, сидеть на боковинах.
- ☛ застежка-молния предназначена только для закладки в чехол наполнителя при изготовлении изделия на предприятии, а не для снятия чехла в процессе эксплуатации изделия покупателем и претензии по застежке молнии не принимаются
- ☛ не допускается использовать сиденье и разложенное спальное место для прыжков и прочих физических упражнений

ПРАВИЛА УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

- ☛ при съемном мебельном покрытии для удаления загрязнения пользуйтесь услугами специальных химчисток
- ☛ Уход за мебелью с лакокрасочными покрытиями:
 - поверхность изделий предохранять от механических повреждений, от попадания на них жидкостей, растворяющих лакокрасочную пленку (спирт, ацетон и др.). Случайно попавшую на поверхность изделий жидкость немедленно удалить (удалять пыль мягкой тканью или с помощью пылесоса).

Не допускается применять соду, порошки и пасты, не предназначенные для ухода за мебелью (протирать лакокрасочные поверхности следует сухой мягкой тканью типа фланели).

ВАЖНО:

- ☛ Периодически (через 6-8 мес.), а также по мере необходимости при ослаблении резьбовых соединений, подтягивайте крепежные изделия в узлах крепления боковин и механизмов трансформации

☛ УХОД ЗА МЕБЕЛЬНЫМИ ТКАНЯМИ

Внимание: нет ни одной ткани или съемного покрытия, которую можно было бы стирать!

Запрещается сушка с применением пылесоса, фена и т.д.

Удаление загрязнений - с помощью щетки отчистить отдельные волокна (избегайте использовать щетки с жесткими волокнами, так как они могут выдирать ворс ткани);

- вакуумная чистка -пылесос (следует использовать подходящее оборудование для вакуумной чистки); пылесос слишком часто использовать не следует, так как это негативно сказывается на качестве ткани, т.е. снижается устойчивость ворса, ворс выпадает и т.д.

Использование воды должно быть ограничено. Излишняя влага может заставить пятно растекаться и оставлять на ткани разводы.

Быстрые действия - самая лучшая защита от загрязнения:

- жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности, чтобы предотвратить растекание и проникновение в основу ткани и ворса. Твердые материалы (такие, как воск свечи) необходимо раздробить, очистить вакуумным пылесосом, чтобы удалить вещество наиболее быстро, до того как начали действовать красящие вещества;

- чтобы избежать распространения разводов, составы для удаления пятен нужно использовать в малых количествах и наносить их в направлении от границ пятна к центру;

- предварительно опробуйте действие чистящего средства на образце ткани или на невидимом участке изделия

- никогда не используйте различные пятновыводящие средства одновременно.

Вид загрязнения	Действие
Свечной воск	Сухой свечной воск следует раздробить, соскрести и собрать вакуумным пылесосом. Накройте оставшееся пятно промокательной бумагой и прогладьте. Нанесите на ткань трихлорэтан и высушите избыток жидкости.
Жевательная резинка	Покройте жевательную резинку кубиками льда (в пластиковом пакете) и соскребите тупым предметом. Нанесите на ткань метиловый спирт и высушите похлопыванием
Кофе	Замойте мягким мылом мокрую ткань и высушите избыток влаги
Пиво	Замойте мягким мылом мокрую ткань и высушите избыток влаги. Затем нанесите раствор уксуса (2 столовые ложки белого уксуса на 1 литр воды). Просушите избыток влаги, промойте чистой водой и просушите.
Кровь	Удалите пятно холодной водой
Шоколад	Счистите высохшее пятно и замойте теплой водой с мягким мылом. Высушите избыток влаги.
Фруктовый сок	Нанесите раствор из смеси аммиака и уксуса и высушите.
Красное вино	Немедленно промокните жидкость. Затем посыпьте влажное пятно солью. После того как соль впитает вино и пятно высохнет, почистите или пропылесосьте.
Джем	Нанесите раствор мягкого мыла с уксусом и просушите. Промойте чистой водой и снова просушите.
Безалкогольные напитки	Промойте чуть теплой водой и просушите
Белое вино	Промойте раствором из 3/4 метилового спирта и 1/4 воды и просушите. Снова промойте раствором мягкого мыла с водой и высушите

Внимание: - до полного высыхания ткани следует избегать какого-либо воздействия на увлажненный участок

Для удаления пятен следует использовать средства (шампуни) для чистки мягкой мебели в соответствии с инструкциями по применению. Жировые и чернильные пятна следует также удалять специализированными мебельными шампунями.

Морщины на обивочном материале мягких элементов, возникшие после снятия нагрузок, суммарная высота которых не превышает 20мм, и исчезающие после легкого разглаживания рукой, не учитываются. Складки, сборки, утяжки на обивочном материале, обусловленные художественным решением изделия не являются дефектом.